

Fehleranzeige (Fehlersuche)

Display Nr. 1	Bedeutung	Maßnahme	Status im Fehlerfall	
			Regelausgang	Alarm
5.ERR (S. Err)	Eingabefehler *2	Die Verdrahtung von Eingängen, Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Eingangstyp prüfen.	OFF	Verarbeitung als Temperaturü- berschrei- tungsFehler
E 333 (E333)	A/D- Wandlungsfehler *2	Bei der Korrektur von AD-Wandungsfehler, den Netze-halter auf OFF und dann wieder auf ON Stellen. Bleibt die Anzeige unverändert, muss der Regfer repariert werden. Wenn das Display wieder auf den Normalzustand zurückgestellt ist, kann als mögliche Ursaghe äußere strösignale das Sleuersystem beierfullssen. Überprüfen, äußere Störsignel vorhanden sich.		OFF
E      (E111)	Speicherfehler	Die Netzspannung aus- und wieder einschalten. Bleibt die Anzeige unwerändert, muss der Regler repariert wer- den. Wenn das Display wieder auf den Normalzustand zurückgestellt ist, kann als mögliche Ursache äußere st- örsignale das Steuersystem beeinflussen. Überprüfen, äußere Störsignale vorhanden sind.	OFF	OFF

Anzeigebereiches (d.h.–1999 bis 9999), wird LEEEL angezeigt, wenn der Wert kleiner als –1999 ist. Ist de Wert größer als 9999, wird Leeel angezeigt. Die Regel-und Alarmausgangs-Funktionen arbeiten jedoch

rmalen weise. ilierte Informationen über den Regelbereich entnehmen Sie dem "E5CN Handbuch". \*2: Fehler, die nur für "Prozeßwert/Einstellpunkt" gezeigt werden. Nicht für andere Zustände gezeigt.

Konfigurations Ebene erlaubt dem Anwender, die bevorzugten Betriebsbedingungen (Eingabetyp, Alarmtyp, Steuermethode etc.) zu wählen. \*3: Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten zu Eingabetypen und Alarmtypen.
\*4: Gilt nur für Modelle mit Alarmfunktionen
\*5: Der Betrieb wird angehalten, wenn die Konfigurationseinstellgruppe aufgerufen wird. (Regler und Alarm werden deaktiviert.)

(nur bei Einstellung des Analogeingang

0.0

Zusätzlich zum vorher Beschriebenn gibt es in der erweiterten Konfigurationsebene die Möglichkeit die Alarmhysterese, die automatische Rückkehr in den Anzeigemodus und andere Funktionen einzustellen. Detaillerte Informationen entnehmen Sie dem "900-TC16 Handbuch". Detaillerte Informationen über die Kommunikation entnehmen Sie dem "900-TC Kommunikationshandbuch". ■ Weitere Funktionen

REPREP Aufruf der Schutzgruppe Begrenzt den Zugriff auf die Parameter, die angezeigt und verstellt werden können, und begrenzt Änderungen von Parametern mit Tastenbedienungen. AT (Auto-Einstellung) • AT (Selbstoptimierung) ist in der Einstellgruppe.

Bestimmen Sie "R<sub>E</sub> -2: 100% AT Ausführen" oder "R<sub>E</sub> - 1: 40%

AT Ausführen", um AT auszuführen und "öFF: AT Abbrechen", um AT abzubrechen. AT abbrechen Nach Beendigung der Selbstoptimierung wird AT automatisch auf OFF gestellt.

O: Aufruf anderer Ebenen ist möglich
×: Aufruf anderer Ebenen ist nicht möglich Parameteränderungsschutz

Begrenzt Änderungen von Parametern mit Tastenbedienungen. AUS "aFF": Tastenbedienungen können zur Änderung von Einstellungen eingesetzt werden. EIN "aN": Tastenbedienungen können nicht zur Änderung von Einstellungen eingesetzt werden. (" Om " leuchtet.)(Schutzgruppenparameter können alle geändert werden.)